
Vector Paro i Vector Scaler

Skrócona instrukcja



- Dioda LED wył.
- Dioda LED świeci
- Dioda LED miga

40 ON / Standby

Wł. / wył. urządzenie, naciskać przycisk co najmniej 2 sekundy.

- **Standby,** urządzenie wyłączone
- **ON,** urządzenie włączone

  Jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonane żadne działanie, urządzenie wyłącza się automatycznie / Standby.

41 POWER (ustawienie mocy)

- Zapala się od 1 do 5 diod LED - w zależności od ustawionego poziomu mocy (5 diod LED = maks. poziom mocy)

  Wskazówka: Moc można zmieniać także w trakcie trwania zabiegu

42 RINSE (Płukanie/Dezynfekcja)

- Nacisnąć przycisk przez min. 2 sekundy miga niebieska dioda LED - trwa proces opłukiwania

UWAGA
Niebezpieczeństwo zatkania
- Po każdym zabiegu z użyciem fluidu polerującego Vector należy wykonać płukanie wodą (RINSE).

43 CLEAN (czyszczenie)

- Po ok. 30 godzinach pracy na stałe zapala się dioda LED - uruchomić proces czyszczenia.
- Uruchomienie procesu czyszczenia. Nacisnąć przycisk przez min. 2 sekundy miga niebieska dioda LED - trwa proces czyszczenia

  Zalecenie: Czyścić co 4 tygodnie, najpóźniej gdy zapali się na stałe dioda LED.

44 / 49 FLUID

- Wł. / wył. fluidu
  Nacisnąć przycisk (44) min. 1 sekundę.
  W trakcie podpompowywania fluidu zapala się także dioda LED (49) w mechanizmie nakłuwającym.
- Podpompowywanie fluidu do rękojeści
  Nacisnąć przycisk (44) min. 2 sekundy.
  Miga niebieska dioda LED jednocześnie z diodą LED (49) w mechanizmie nakłuwającym.

45 LIQUID (ciecz)

- Wskazanie aktywne tylko przy założonej rękojeści Scaler
  Zapalona 1 dioda LED = minimalne zużycie cieczy: 30 ml / min
  Zapalone 3 diody LED = maksymalne zużycie cieczy: 45 ml / min

46 PEDAL (przełącznik nożny Flex)

- **Zapalona pomarańczowa dioda LED**
  Niski poziom baterii przełącznika nożnego Flex. Wymienić baterie.
- **Miga pomarańczowa dioda LED**
  Nie przypisano lub nie podpięto żadnego przełącznika nożnego Flex

47 FUNCTION

- **Zapalona pomarańczowa dioda LED**
  Zabieg został przerwany. Uchwyt instrumentu wyczyścić strzykawką wodno-powietrzną, aż będzie suchy, następnie ponowić pracę.
- **Miga pomarańczowa dioda LED**
  Wpływ na ruchy wahadłowe instrumentu.
  - Zbyt duża siłą docisku instrumentu w trakcie zabiegu, zmniejszyć siłę docisku.
  - Sprawdzić zużycie i skrzywienie instrumentu.
  - Uchwyt instrumentu oraz pierścień rezonatora rękojeści Paro spryskać strzykawką wodno-powietrzną i wysuszyć.

48 Dioda LED w zbiorniku cieczy

- Tryb normalny,
  napełniony zbiornik cieczy
- Minimalny poziom cieczy

  Po osiągnięciu poziomu minimalnego oświetlenie zbiornika cieczy zaczyna migać i rozlega się sygnał ostrzegawczy (3x wysoki dźwięk) „Poziom minimalny“

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia krzyżowego
- Przed każdym zabiegiem wszystkie części należy wyczyścić, patrz 13. Oczyszczanie, Instrukcja montażu i obsługi, 9000-615-28/22

UWAGA
Niezamierzone wprowadzenie chemikaliów do jamy ustnej
Środek Vector cleaner podrażnia skórę. Po dotknięciu natychmiast spłukać dokładnie wodą.
- Nie przerywać procesów czyszczenia lub płukania.

Założona rękojeść Paro:
możliwa zmiana ustawień Power
niemożliwa zmiana ustawień Liquid

Założona rękojeść Scaler:
możliwa zmiana ustawień Power i Liquid

Brak założonej rękojeści:
Nie można zmienić ustawień.
Diody LED są aktywne i świecą tylko przy założonej rękojeści.

Ostatnio wprowadzone ustawienia w połączeniu z założoną rękojeścią zostają zapamiętane po wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Proces czyszczenia lub płukania można przerwać po ponownym naciśnięciu odpowiedniego przycisku.


Sygnały akustyczne

Sygnał dźwiękowy	Powód / Zdarzenie
• Kliknięcie	• Dotknięcie panelu kontrolnego • Funkcja została aktywowana, np. AKTYWOWANO RINSE, CLEAN, FLUID
• dłuższy, niższy sygnał dźwiękowy	• Nie można było aktywować funkcji.
• Sygnał ostrzegawczy, 3x wysoki sygnał dźwiękowy	• Minimalny poziom cieczy • Oczekiwanie na ciecz w trakcie procesu czyszczenia


Rękojeść Paro




Rękojeść Paro
Demontaż



Montaż




Instrument Paro
zakładanie i wymiana




Rękojeść Scaler




Rękojeść Scaler
Demontaż



Montaż



Instrument Scaler
zakładanie i wymiana



2012/02/13SE

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

9000-615-30/22

DÜRR DENTAL